



**Általános tudnivalók** A levegő, az anyag és az alapfelület hőmérséklete a feldolgozás és kötés ideje alatt +1 °C felett legyen. A színárnyalat eltérések elkerülése érdekében ügyeljünk arra, hogy a teljes vakolandó homlokzatra Baumit SpeedToppal egységesen kevert vakolat kerüljön. Ügyeljünk arra, hogy a már kötésnek indult vakolathoz ne nyúljunk (stószos felületek elkerülése). Ha a levegő hőmérséklete nem  $\geq +1\text{ °C}$  és  $\leq +15\text{ °C}$  és a relatív páratartalom nem  $\leq 95\%$  úgy a kötés folyamatát az negatívan befolyásolja.

**Biztonsági óvintézkedések:**

A vakolandó felületek környezetét, különösen az üveg, kerámia, klinker, natúr kő, lakkozott és fém felületeket megfelelően védeni kell. Adott esetben bő vízzel öblítsük le. Ne várjuk meg amíg az anyag ráköt a tisztítandó felületre. Az eszközöket és gépeket használat után rögtön tiszta vízzel tisztítsuk meg.

---

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai javaslataink és előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.